

Piscine Di.Ro.Se. sas

Apertura della piscina a skimmer dopo il riposo invernale

- Accertarsi che tutti gli accessori smontati e riposti per l'inverno siano disponibili
- Controllare che nel locale filtrazione non manchi tensione elettrica, acqua e che lo scarico sia libero e non occluso da depositi di detriti.
- Pulirlo e sistemarlo qualche giorno prima
- E' consigliabile aver eseguito una buona revisione alla pompa di filtrazione per verificarne lo stato di rumorosità di cuscinetti e lo stato della tenuta meccanica qualche settimana prima
- Assicurarci di avere a disposizione gli attrezzi necessari per la pulizia della copertura invernale e per il rimontaggio di quanto tolto durante l'operazione di chiusura.

Copertura invernale

- Aumentare il livello dell'acqua in piscina già prima di iniziare le operazioni di pulizia aprendo la valvola dell'acquedotto; qualora l'impianto è ancora smontato o le bocchette sono tappate, immettere una gomma esterna direttamente sotto la copertura
- Togliere lo sporco più grossolano e le foglie depositate sulla copertura con l'ausilio dell'asta telescopica e della spazzola. In un angolo iniziare con una piccola pompa sommersa e svuotare l'esubero di acqua depositata durante la stagione invernale
- Cospargere con detersivo adatto la superficie della copertura, sfregare con lo spazzolone, risciacquare e togliere l'acqua sempre con l'aiuto della pompa sommersa
- Pulire i salsicciotti perimetrali ancora pieni direttamente sul perimetro della piscina quando sono ancora ancorati alla copertura e risciacquare
- Eseguire la pulizia anche nella parte sottostante rovesciandoli fin sul bordo dell'acqua
- Risciacquare abbondantemente e sfilare o svuotare i salsicciotti
- Ripiegare la copertura a fisarmonica su un lato corto
- Riporre copertura e salsicciotti ancora umidi in posto riparato e lontano da agenti chimici (la plastica bagnata resta morbida al contrario della plastica asciugata al sole)
- Togliere e riporre gli eventuali rompighiaccio
- Pulire bordo perimetrale e bagnasciuga con prodotti adeguati
- Rimontare scalette e trampolino
- Riasssemblare docce ed eventuali accessori esterni di protezione

Locale filtrazione

- Controllare ed eventualmente ripristinare il livello di quarzite all'interno del filtro
- Rimontare coperchio e tappo di scarico del filtro e coperchio della valvola selettiva
- Riasssemblare il motore
- Sostituire eventuali parti arrugginite quali fascette di tenuta, viti ecc.
- Aprire le valvole controllando che non esistano perdite d'acqua; nel caso si notino gocciolii procedere al serraggio delle ghiera e/o sostituire gli OR difettosi
- Togliere eventuali tappi o bottiglie invernali da skimmer e bocchette
- Quando possibile far defluire direttamente allo scarico l'acqua depositata durante l'inverno delle tubazioni di bocchette e skimmer che facilmente contengono sporcizia
- Controllare tensione al quadro elettrico e regolare timer
- Procedere con un controlavaggio energico e relativo risciacquo
- Mettere in funzione l'impianto controllando che aspirazioni ed immissioni funzionino regolarmente
- Aspirare fondo della piscina manualmente
- Regolare i valori di PH e sterilizzante
- Regolare accessori di dosaggio e controllare fari ed eventuali idromassaggi
- Iniziare ad usare la piscina regolarmente e solo ora procedere con l'ausilio del pulitore automatico

